

Linn fôrautomat

Enkel og driftssikker startfôringsautomat. Styring og stativ er inkludert.



Kontrollenhet

Etter strømtilkobling (230v/1fas) vil displayet vise den totale utfôringstiden per dag i minutter og sekunder.

Først må den totale fôrmengden i løpet av et døgn bestemmes.

For å bestemme den totale utfôringstiden per døgn, anbefales det å teste med det aktuelle fôret som skal brukes. Fyll beholderen med en f.eks. 1 kg fôr. Trykk "+" og "-" knappene samtidig. Kontrollenheten vil da gå i test modus. Ta tiden som automaten bruker for å fôre ut 1 kg. På denne måten kan du dermed bestemme hvor mye automaten fôrer ut per minutt og hvor lang tid du behøver å fôre ut per dag for å oppnå ønsket mengde.

Klokke – stille tiden

Trykk "Set" knappen til det vises "clock" i displayet. Trykk og hold "Set" knappen i 3 sekunder. Når tallene i displayet starter å blinke, kan timene justeres med "+" og "-" knappene. Ved å trykke på "Set" knappen igjen vil du kunne stille minuttene. Når klokka er korrekt innstilt; trykk "Set" knappen i 3 sekunder og den nye innstillingen vil bli lagret.

Fd – Programmer den totale utfôringstiden per døgn

Trykk "Set" knappen til det vises "Fd" i displayet. Trykk og hold "Set" knappen i 3 sekunder til tallene i displayet starter å blinke. Nå kan du justere tiden ved å trykke "Set" knappen og deretter "+" og "-" knappene. For å lagre tiden hold "Set" knappen inne i 3 sekunder.

Eksempel: Innstillingen "10:12" betyr at den totale utfôringstiden per døgn er 10 minutter og 12 sekunder.

S – Still inn når på døgnet utôringen skal starte

Trykk "Set" knappen til det vises "S" i displayet. Trykk "Set" knappen i 3 sekunder til tallene i displayet blinker. Nå kan du stille inn ønsket starttidspunkt for utfôringen ved hjelp av "+" og "-" knappene. Ved å holde "Set" knappen inne i 3 sekunder vil tiden lagres.



E – Still inn når på døgnet utfôringen skal stoppe

Trykk "Set" knappen til det vises "E" i displayet. Ønsket sluttidspunkt for utfôringen stilles inn på tilsvarende måte som startidspunktet.

F – Still inn antall utfôringer per dag

Trykk "Set" knappen til det vises "F" i displayet. Trykk "Set" knappen i 3 sekunder og bestem så antall ønsket utfôringer per døgn. Lagre så dette tallet holde "Set" knappen inne i 3 sekunder igjen.

Intervallene (tiden) mellom hver utfôring vil nå automatisk bli beregnet.

P – Automatisk økning av utfôring per døgn

Hvis du ønsker at utfôringen automatisk skal justeres for vekst, trykk "Set" knappen inntil "P" vises i displayet. Trykk "Set" knappen i 3 sekunder inntil tallene i displayet blinker. Sett veksten (%) med "+" og "-", og lagre verdien etterpå.

Eksempel: 20 minutter utfôringstid per døgn. Settes 1% vekst betyr det at utfôringstiden neste dag er 20,2 minutter, den tredje dagen er den 20,4 minutter osv.

Hvis du ikke ønsker å ha prosentvis økning i utfôringen settes verdien til 0.0 %.

Tekniske spesifikasjoner

Beholder: 6 liter

Maks. pelletstr.: Ca. 9 mm

Kapasitet: Ca. 100 g/min

Høyde inkl. lokk: Ca. 37 cm

Største diameter: Ca. 23 cm

Strøm: 230V

Kabel: 10 m

Stativ: Rustfritt 304