

## FT Vannhenter, pro - art.nr. 27-3000-00

### Brukerveiledning:

Vannhenteren jobber etter gjennomstrømningsprinsippet, og følgende veiledning bør følges nøye for sikre best resultat:



1. Lukk begge ventiler.
2. La enheten synke til ønsket vanddybde ved hjelp av egenvekten. Den må aldri kastes ut.
3. For å være sikker på at det kun er vann fra ønsket dybde i vannhenteren; hev enheten 50 cm og senk hurtig igjen, gjenta 3-4 ganger. Trekk så enheten opp.
4. Ved avtapping skal først messingskruen øverst åpnes, for å slippe luft inn.
5. Hvis den ikke er montert allerede, monter på avtappingsslangen i ventil nederst.
6. Hold enden av slangen like over bunn av beholder som skal brukes til analyse av vannet, og åpne ventilen.
7. Ved oksygenanalyse, anbefales det å fylle beholderen fra bunnen av og la vannet fra vannhenteren flyte godt over. Dermed sikrer man at den delen av vannprøven som er blitt blandet med luft ved tømning gjennom slangen er ute av beholderen.

### Bemerk:

En prøvebeholder på 250-300 ml er best egnet.

### Oppbevaring:

Vannhenteren bør oppbevares liggende eller stående opp ned slik at den tørker helt og man unngår belastning på pakningene.

### Rengjøring:

Enheter rengjøres ved at man vender bunnen opp, og skyller gjennom med rent vann.